

Austausch der internen Antenne gegen eine Außenantenne bei BL220F



Schritt 1

Vier Schrauben an der Unterseite des Gehäuses lösen und das Oberteil des Gehäuses abnehmen



Schritt 2

Die interne Antenne von der Platine entfernen



Schritt 3

Ins Unterteil des Gehäuses einen Schlitz feilen



Schritt 4

Außenantenne einsetzen



Schritt 5

Antennenkabel im Schlitz fixieren und das Schaltergehäuse wieder zusammenschrauben

Fertig.....